



PROHOME[®]

Stuckleisten für den Innenbereich

LEISTEN FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG

INSTALLATION

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

TOOLS AND MATERIALS



KLEBER



Die angegebenen Einwirkungszeiten gelten nur für den Einsatz von Profhome Kleber-Produktreihe. Wenn Sie Kleber von anderen Marken verwenden, folgen Sie den Herstelleranweisungen auf der Packung des jeweiligen Produkts.

Bedingungen für die Ausführung der Arbeiten: Die Temperatur muss während der Ausführung der Arbeiten und der darauffolgenden 24 Stunden mindestens +8°C sein. Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum muss mindestens 40% betragen. Halten Sie die Gesimse mindestens 24 Stunden lang vorher im Raum.

Anforderungen an Oberfläche: Die vorbereitete Oberfläche muss trocken, entfettet und entstaubt sein. Schwache Mineraluntergründe sind zuerst mit einem geeigneten Grundierenmittel zu festigen.



1 Drücken Sie das Produkt fest an Wand und Decke und machen Sie eine Markierung entlang der Unterkante des Produkts.



2 Machen Sie eine Markierung an der Unterkante des Produkts.



3 Verbinden Sie die Markierungen am Raumumfang mit einem Kreidestrich.



4 Messen Sie mit einem verstellbaren Winkelmaß die Winkel des Raumes.



5 Mit einer Kappsäge das Element im entsprechenden Winkel ausschneiden. In einem Raum mit 90°-Winkel kann eine Gehungssäge oder eine Handsäge eingesetzt werden.



6 G06M290 Kleber auf die Montagefläche- oder G10U290 Kleber über die gesamte Produktlänge auftragen. Die Dicke der aufgetragenen Klebstoffschicht muss 3-5 mm betragen.



7 Befestigen Sie das Teil an der Montagestelle, indem Sie die zuvor an der Wand angebrachten Markierungen als Richtwerte verwenden. Drücken Sie das Teil über die gesamte Länge an, so dass der Klebstoff aus der gesamten Fläche austritt.



8 Mit der Schraubpistole das Produkt mit Schneidschrauben befestigen (Abstand = 600 mm).



9
Überschüssigen Kleber sofort nach dem Befestigen mit Schneidschraube mit einem Spachtel entfernen.



10
Bei Verwendung von Montagekleber entfernen Sie den überschüssigen Kleber durch Abwischen der Bereiche mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch; im Falle von Mehrzweckkleber verwenden Sie Aceton.



13
Verkleben von Verbindungsstellen: G08S60 / G07S290 kleber auf die Seitenfläche des bereits montierten Gesimses auftragen.



14
G10U290 oder G06M290 leber auf die an das nächste Gesims angrenzenden Flächen auftragen.



11
Schneiden Sie das nächste Element. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Gesimsmusters. Sägeschnitt bei Bedarf wiederholen.



12
Wenn Sie angrenzende Gesimse montieren, entfernen Sie Staub und andere Verunreinigungen von den Stirnflächen mit einem feuchten Tuch.



15
Drücken Sie das Gesims an Wand und Decke, bis der Klebstoff auf der gesamten Oberfläche der Verbindungsstelle sichtbar wird. Bewegen Sie das Produkt entlang der Wand und drücken Sie es an die nächste Leiste, bis Klebstoff aus der Fuge austritt.



16
Befestigen Sie den Fugenbereich mit einem Tacker.



17
Überschüssigen Kleber sofort nach dem Verkleben mit einem Spachtel entfernen.



18
Wischen Sie den Bereich der Fuge mit einem nassen Tuch ab. Benetzen Sie das Tuch bei Verwendung von Montagekleber mit Wasser und bei Verwendung von Mehrzweckkleber oder Kleber für Klebeverbindungen mit Aceton.



19
Fahren Sie mit der Montage des nächsten Gesimses fort.



20
Warten Sie 3 Stunden und entfernen Sie die Klammern aus dem Fugenbereich.



21
Fugenbereich mit Feinkorn-Schleifpapier behandeln, bis eine glatte Oberfläche entsteht.



22
Füllen Sie die behandelte Fläche und die Stellen, an denen Sie Schneidschrauben verwendet haben, mit feinkörniger, wasserlöslicher Spachtelmasse für den Innenausbau. Warten Sie 60 Minuten und wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 21, bis eine ebene Oberfläche entsteht.



23
Die Zwischenräume im Fugenbereich zwischen Gesims und Wänden/Decke ausfüllen, wo der Kleber nicht aus der Fuge ausgetreten ist.



24
Wischen Sie den Bereich der Fuge mit einem nassen Tuch ab. Benetzen Sie das Tuch bei Verwendung von Montagekleber mit Wasser und bei Verwendung von Mehrzweckkleber oder Kleber für Klebeverbindungen mit Aceton.

25



Das Gesims gemäß den Anweisungen des Farbherstellers anstreichen, beginnend mit den Ecken der Elemente (Raum).





Stuckleisten für den Innenbereich